

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
12508

First edition
1994-11-01

**Earth-moving machinery — Operator
station and maintenance areas —
Bluntness of edges**

*Engins de terrassement — Poste de l'opérateur et zones de
maintenances — Acuité des arêtes*



Reference number
ISO 12508:1994(E)

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn