
**Engins de terrassement — Emploi et
entretien — Lignes directrices pour la
maintenabilité**

*Earth-moving machinery — Operation and maintenance —
Maintainability guidelines*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn