NORME INTERNATIONALE

ISO 14397-1

Deuxième édition
2007-09-15

Engins de terrassement — Chargeuses et chargeuses-pelleteuses —

Partie 1: Calcul de la charge utile nominale et méthode d'essai pour vérifier la charge de basculement calculée

Earth-moving machinery — Loaders and backhoe loaders —

Part 1: Calculation of rated operating capacity and test method for verifying calculated tipping load

Numéro de référence
ISO 14397-1:2007(F)

© ISO 2007

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn